

ハンドスピナーづくり

【用意するもの】 ※ホームセンターや通販で購入することができます。

- ニツパ
- ラジオペンチ
- ベアリング 1個 ※通販の方が手に入りやすい。
- ナット大 2個 ※ベアリングと同じサイズが良い。
- ボルト 1個 ※ベアリングの穴と同サイズの方がよい。
- ナット小 1個 ※ボルトと大きさを合わせる。
- 結束バンド(150mm程度) 4本

【作り方】

- ① ナット大を2つ、ベアリングを1つ並べます。
- ② 結束バンドを輪にして、並べた部材の中に入れます。結束バンドには「アタマ」と「シッポ」があるので確認して作業をします。
- ③ 結束バンドを手で締めます。ナットがずれないように注意してきつく締めてください。
- ④ 結束バンドがそれぞれの部品の中央に来るように調整します。
- ⑤ 結束バンドをベアリングとナットの間に入れて手で締めます。
- ⑥ 形ができたなら、結束バンドの両方をラジオペンチで引っ張ってしっかり締め付けます。締め付けた後の余分な部分は、ニツパで切ります。
- ⑦ ボルトをベアリングの穴に通し、ナット小で締め付けます。
- ⑧ 中心を指で押さえて反対の手を使って回してみて、ガタガタ動かなければ完成です。