

Como fixar os móveis


Móveis

- Quando for utilizar o suporte de fixação da parte superior dos móveis com o teto, deve confirmar a firmeza do teto.
- Os móveis que estão sobre carpetes ou tatamis, têm facilidade de tombar. Procure transferi-los para outro quarto, ou colocar madeiras de suporte embaixo dos móveis.
- Se não deseja parafusar diretamente o móvel para firmá-lo, coloque mais uma tábua sob o móvel e fixe com peças fixadoras.




Prateleiras • estantes de livros, etc

- Na estante de livros, colocar os livros mais pesados na parte inferior e não deixar espaços vagos entre eles.
- Colar filmes adesivos nas vidraças, para evitar que os fragmentos de vidro se espalhem.
- Nas prateleiras, colocar os pratos etc, sobre panos para evitar que escorreguem.
- Evitar a colocar materiais em cima das estantes.




Televisão, computadores, etc

- Não colocar em locais altos.
- Para usar os suportes de resina confirmar sua validade e o limite de peso resistível. Não deve utilizá-los para materiais extremamente pesados.



Geladeira

- Deve se utilizar fixadores nas portas para evitar que os alimentos guardados na geladeira se espalhem em caso delas abrirem com o tremor.
- Para fixá-la, deve acoplar a peça fixadora entre o verso da geladeira com a parede. (algumas já vêm com peças especiais fixadoras) ou passar arames entre as portas e conectar com a parede.



Lustres

- Deve fixar as duas pontas das lâmpadas fluorescentes com fitas adesivas refratárias.
- Os lustres pendentes, deve fixá-los em diversos pontos com arames ou correntes com o teto.



Piano

- Colocar fixadores nos pés do piano. Conectá-lo com a parede, utilizando arames com cobertura plástica ou arames com fitas protetoras para que não danifiquem o piano.

Confirmação do fôrro da parede

- Quando for fixar ganchos com rosca, arames, correntes ou cantoneiras em forma de “L” deve verificar o local adequado dos pilares, das paredes e montantes com forros firmes, assegurando a firmeza da rosca do parafuso.
- Pode ser que não consiga fixá-la com firmeza nas paredes de composição de gesso.

Ar condicionado, relógios de parede, quadros

- Fixar nas paredes utilizando cantoneiras em forma de “L” ou ganchos com rosca.

Pensar na disposição dos móveis

- Não colocar móveis no dormitório.
- Principalmente nos quartos de idosos ou de crianças, não colocar móveis de grande porte.

- Não dormir na posição em que o móvel poderá cair.



- Não colocar nada nas entradas e saídas.
- Posicionar o móvel no local em que não impediria a saída em caso de sua queda.